

Oxideringsmedel 5727-0000

Oxideringsmedlet som är en flytande form av Liver of Sulphur används för att få en patina på silverobjekt och smycken.

Oxideringsmedlet luktar illa, som ruttna ägg, men det är inga farliga ångor. Det rekommenderas att jobba i ett bra ventilerat rum för att undvika för stark koncentration av lukten i rummet.

Oxideringsmedlet används utspätt i varmt vatten, vattnets temperatur påverkar objektets patina. Lösningens koncentration påverkar reaktionstiden och -styrka.

Man kan applicera lösningen med pensel, tandpetare eller doppa hela föremålet i lösningen.

Oxideringsmedlet fungerar bara på metaller som är obehandlade dvs inte är förseglade för att förhindra oxidationen.

Metall	Möjliga oxideringsfärger/patina
Fine Silver 999 ArtClay	Grå till svart med skimrandet av guld, grön, pink, Lila, blå.
Sterlingsilver	Grå till svart med skimrandet av guld, grön, pink, Lila, blå.
Mässing	Bruna till svarta toner
Kopper	Bruna till svarta toner
Brons	Bruna till svarta toner
Guld	Inget till svagt brun beroende på karat
Aluminium, Stål, Titan, Platinium	Inget